

Απολυμαντικό ευρέως φάσματος

Α.Α.Κ. αρ. πρωτ.: 141366/15/18-12-2023/ΑΠ-00485

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ALDEKOL DES® FF είναι ένα συμπυκνωμένο απολυμαντικό ευρέως φάσματος, που δεν περιέχει φορμαλδεΰδη. Χρησιμοποιείται για την απολύμανση των επιφανειών και του εξοπλισμού σε όλους τους χώρους εκτροφής ζώων, π.χ. κτίρια, εκκολαπτήρια, χώρους επεξεργασίας και οχήματα μεταφοράς.

Το ALDEKOL DES® FF έχει τις ακόλουθες γενικές ιδιότητες:

- είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο
- δεν έχει φαινόλη και φορμαλδεΰδη
- συμβατό με τα συνήθη υλικά
- οικονομικό λόγω χαμηλής συμμετοχής
- δραστικό στην παρουσία οργανικής ύλης

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Glutaraldehyde	110,0 g/kg
Alkyl dimethyl ammonium chloride	72,5 g/kg
Didecyl-dimethyl ammonium chloride	45,0 g/kg

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ALDEKOL DES® FF μπορεί να εφαρμοσθεί με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- με συσκευές παραγωγής αερολύματος
- με εξοπλισμό υποκαπνισμού
- με συμβατικό τύπου ψεκαστήρες
- με συσκευές δημιουργίας αφρού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν την απολύμανση πρέπει όλες οι επιφάνειες να καθαρίζονται επιμελώς με κατάλληλο συμβατό καθαριστικό (π.χ. το Multiclean CS)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Γενική απολύμανση	1:100 (1%)	300 ml διαλύματος/m ² . Χρόνος επαφής 2 ώρες (σε περίπτωση διασποράς νόσου 4 ώρες)
Απολύμανση με εκνέφωση	1:20 (5%)	30 ml διαλύματος/m ³ Μετά την απομάκρυνση των ζώων και το σχολαστικό καθαρισμό και στέγνωμα του χώρου, αραιώστε 5% απολυμαντικού ALDEKOL DES® FF. Εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε κλειστό θάλαμο απολύμανσης σε ποσότητα 30 ml/m ³ . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Χρόνος επαναχρησιμοποίησης του χώρου 24 ώρες

LANXESS**ANIMAL
HEALTH
PRODUCTS**

Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr - web: www.ahprod.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τις χρήσεις και την αντίστοιχη δοσολογία του συγκεκριμένου απολυμαντικού δείτε παρακάτω:

ΧΡΗΣΗ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε μη πορώδεις επιφάνειες – δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 30 λεπτά.
2	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε μη πορώδεις επιφάνειες	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες.
3	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες/επιφάνειες ορυκτών (Βοριοπυριτικό) - δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 30 λεπτά
4	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες/επιφάνειες ορυκτών (Βοριοπυριτικό) – πλήρης ιοκτόνος δράση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες.
5	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες (ξύλο)	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό, αραιώστε 1% απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF και εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 6 ώρες.
6	Απολύμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής με θερμή εκνέφωση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 5%. Εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 30 ml/m ³ . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Η απολύμανση λαμβάνει χώρα σε κλειστό θάλαμο. Χρόνος επαναχρησιμοποίησης 24 ώρες.
7	Απολύμανση με ψεκασμό/αφρισμό για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ζώων	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1,5%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς, εφαρμόστε το διάλυμα με το απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.

ALDEKOL DES® FF

ΧΡΗΣΗ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
8	Απολύμανση με ψεκασμό/αφρισμό για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ζώων - δράση έναντι των ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 2%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς, εφαρμόστε το διάλυμα με το απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
9	Απολύμανση με ψεκασμό/αφρισμό για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ζώων - πλήρης ιοκτόνος δράση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 3%. Μετά την απομάκρυνση των ζώων και τον σχολαστικό καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς, εφαρμόστε το διάλυμα με το απολυμαντικό ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
10	Απολύμανση για κτηνιατρική υγιεινή: Απολύμανση υποδημάτων	Μέθοδος εφαρμογής: περπατήστε μέσα από την λεκάνη με το απολυμαντικό διάλυμα/εμβαπτίστε. Εφαρμόστε το ALDEKOL DES® FF σε αραιώση 3%.
11	Απολύμανση για κτηνιατρική υγιεινή: Απολύμανση εξοπλισμού (βύθιση εργαλείων)	Ο εξοπλισμός θα βυθιστεί σε λουτρό εμβάπτισης που περιέχει διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραιώση 1% (κ.ο/κ.ο.). Ο απαιτούμενος χρόνος επαφής του εξοπλισμού με το διάλυμα είναι 120 λεπτά.
12	Απολύμανση για κτηνιατρική υγιεινή: Απολύμανση εξοπλισμού (βύθιση εργαλείων)	Ο εξοπλισμός θα βυθιστεί σε λουτρό εμβάπτισης που περιέχει διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραιώση 2% (κ.ο/κ.ο.). Ο απαιτούμενος χρόνος επαφής του εξοπλισμού με το διάλυμα είναι 5 λεπτά.
13	Απολύμανση για κτηνιατρική υγιεινή: Απολύμανση εξοπλισμού (βύθιση εργαλείων)	Ο εξοπλισμός θα βυθιστεί σε λουτρό εμβάπτισης που περιέχει διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραιώση 3 % (κ.ο/κ.ο.). Ο απαιτούμενος χρόνος επαφής του εξοπλισμού με το διάλυμα είναι 1 λεπτό.
14	Απολύμανση τροχών οχημάτων μεταφοράς ζώων	Οι καθαρισμένοι τροχοί των οχημάτων μεταφοράς ζώων θα απολυμανθούν με διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραιώση 1,5%. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
15	Απολύμανση τροχών οχημάτων μεταφοράς ζώων - δράση έναντι ιών με περίβλημα	Οι καθαρισμένοι τροχοί των οχημάτων μεταφοράς ζώων θα απολυμανθούν με διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραιώση 2%. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
16	Απολύμανση τροχών οχημάτων μεταφοράς ζώων - πλήρης ιοκτόνος δράση	Οι καθαρισμένοι τροχοί των οχημάτων μεταφοράς ζώων θα απολυμανθούν με διάλυμα προς χρήση ALDEKOL DES® FF σε αραιώση 3%. Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
17	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με ψεκασμό / αφρισμό σε μη πορώδεις επιφάνειες – δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα του χώρου αποθήκευσης, εφαρμόστε διάλυμα 1% ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 30 λεπτά.
18	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό σε μη πορώδεις επιφάνειες – πλήρης ιοκτόνος δράση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα του χώρου αποθήκευσης, εφαρμόστε διάλυμα 1% ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες.

ALDEKOL DES® FF

19	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες/επιφάνειες ορυκτών (Βοριοπυριτικό) - δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό του χώρου αποθήκευσης εφαρμόστε διάλυμα 1% ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 30 λεπτά.
21	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό σε πορώδεις επιφάνειες (ξύλο)	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό του χώρου αποθήκευσης εφαρμόστε διάλυμα 1% ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 300 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 6 ώρες.
22	Απολύμανση σε χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών με θερμή εκνέφωση	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 5%. Εφαρμόστε το διάλυμα που προκύπτει σε ποσότητα 30 ml/m ³ . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Η απολύμανση λαμβάνει χώρα σε κλειστό θάλαμο. Χρόνος επαναχρησιμοποίησης 24 ώρες.
23	Απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 1,5%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών εφαρμόστε το διάλυμα του ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
24	Απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό - δράση έναντι ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 2%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών εφαρμόστε το διάλυμα του ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
25	Απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών με ψεκασμό/αφρισμό - πλήρης ιοκτόνος δράση ιών με περίβλημα	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 3%. Μετά τον σχολαστικό καθαρισμό των οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών εφαρμόστε το διάλυμα του ALDEKOL DES® FF σε ποσότητα 100 ml/m ² . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 5 λεπτά.
26	Απολύμανση των σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών με συσκευή θερμής εκνέφωσης	Το ALDEKOL DES® FF που θα χρησιμοποιηθεί, αραιώνεται για την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 5%. Εφαρμόστε το διάλυμα σε ποσότητα 30 ml/m ³ . Απαιτούμενος χρόνος επαφής 2 ώρες. Χρόνος επαναχρησιμοποίησης 24 ώρες.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φοράτε πάντα Μέσα Ατομικής Προστασίας (PPE) όταν χειρίζεστε και εφαρμόζετε χημικά σε συμπυκνωμένη μορφή ή σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση.

- Γυαλιά προστασίας των ματιών ή προσωπίδα επικάλυψης όλου του προσώπου
- Φορέστε μπότες τύπου «Wellington»
- Γάντια νιτριλίου τύπου EN374
- Μάσκα προστασίας της αναπνοής μισού προσώπου – με φίλτρα ABEK P
- Ολόσωμη φόρμα εργασίας μιας χρήσης – για προστασία από χημικό κίνδυνο τύπου 4

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση	Άχρωμο διαφανές υγρό
Οσμή	Ελαφρώς αρωματικό
Πυκνότητα	1,015 g/cm ³ (στους 20° C)
Τιμή pH διαλύματος 1%	περίπου 6,0 (στους 20° C)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

Αποφύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μαζέψτε την χυμένη ποσότητα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Γλουταραλδεϋδη, Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, βενζυλο-C12-16- αλκυλοδιμεθυλο-, χλωριούχες, Χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ

Κίνδυνος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
UFI: 8JR8-70V4-N004-CYJS

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Να μην αναμιγνύεται με άλλες χημικές ουσίες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

2 χρόνια μετά την ημερομηνία παρασκευής στον αρχικό σφραγισμένο περιέκτη. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπιτόνια: 1, 5, 10, 25 λίτρων
Βαρέλι: 200 λίτρων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ / ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μην επαναχρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία.
Το προϊόν και η άδεια μη καθαρή συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Χρησιμοποιήστε τα απολυμαντικά με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

LANXESS

Παρασκευαστής:
THESEO Deutschland GmbH Kolpingstraße 4
D-49835 Wietmarschen (Germany)
Tel. +49 (0) 59 25/99 33-0
E-Mail: biosecurity@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com



**ANIMAL
HEALTH
PRODUCTS**

Animal Health Products Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Ζέππου 33, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 96 08 800
Email: info@ahprod.gr - web: www.ahprod.gr